



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

Análisis de peligros del trabajo		APT #5
Título del puesto/tarea: Instalación de paneles		
Procedimiento de trabajo seguro:		Revisión 11/2024
<p>Este APT es para la operación segura y exitosa de la instalación de paneles de yeso. Se hace hincapié en el uso de técnicas de levantamiento adecuadas, la prevención de cortes y el uso de cuadrillas de tamaño apropiado.</p>		
<p>LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER EL APT #0 ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA</p>		
<p>Revisar el APT # 22 Andamios de Baker, # 23 Herramientas y equipos eléctricos, # 24 PEMP y plataformas elevadoras, # 26 Manipulación de materiales, # 30 Cobertura/limpieza, # 34 Trabajos por encima de la cabeza.</p>		
<p>Paso #1 Instalación de paneles de yeso</p>		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Instale los paneles de yeso en las paredes y en el armazón del techo.	Los trabajadores pueden sufrir torceduras, esguinces, cortes, tropiezos, proyección de escombros y caídas.	1) EPI adicionales: Guantes de corte de nivel 4. Cuando se realicen trabajos por encima de la cabeza que produzcan partículas, deberán utilizarse gafas de seguridad con junta o una pantalla facial transparente con gafas de seguridad.
		2) Utilice técnicas de levantamiento adecuadas. Levantar con las piernas y cuadrarse con el trabajo. Evite torcerse mientras levanta peso.
	El trabajador está potencialmente expuesto a peligros eléctricos y ruidos fuertes.	3) Evite excederse al utilizar la pistola atornilladora o la fresadora.
		4) Todos los bancos DEBEN tener instalados seguros para las patas. Los bancos serán inspeccionados por el capataz antes de permitir su ingreso a la obra. Los bancos se inspeccionarán a diario; antes de cada uso, la superficie del banco debe estar libre de residuos, y el camino que conduce al banco y la zona que lo rodea deben estar libres de residuos.
		1) Se recomienda encarecidamente la utilización de protectores auditivos. Se requiere protección auditiva cuando el ruido supera los 85 db.
		2) Asegurarse de que el área de trabajo tenga una ventilación adecuada. Utilice una mascarilla antipolvo N-95 según sea necesario.
		3) Inspeccione las herramientas eléctricas y los cables del cargador para detectar defectos o



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

daños antes de usarlos. Etiqueta roja y sustituya según sea necesario.

4) Los cabezales de rociadores deben estar protegidos por otros antes de instalar una placa alrededor de ellos.

5) Cuando use un router por encima del techo, coloque el cuerpo lejos del área de escombros para evitar que le entre polvo en los ojos.

6) Cuando haya terminado en una zona, pase la escoba utilizando Kleene Sweep o una mascarilla antipolvo N-95.

[Haga clic aquí para firmar](#)