



FRED SHEARER & SONS, INC.
ESTABLISHED 1916

Análisis de peligro del trabajo		JHA # 12
Título del trabajo/tarea: Instalación de panel de sonido		
Procedimiento de trabajo seguro:	Revisado 11/2024	
Este JHA es para la instalación segura y exitosa de paneles de sonido. Se hace un énfasis especial en trabajar de manera segura utilizando PEMP y andamios tipo Baker para acceder al trabajo.		
TRABAJADORES DEBEN LEER Y ENTENDER JHA #0 ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA		
Revisar JHA #22: Andamios tipo Baker; #24: Ascensor aéreo/PEMP; #30: Cobertura/Limpiado		
Paso #1 Accesos a áreas de trabajo elevadas		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Usar andamios tipo Baker o PEMP para acceder a áreas elevadas	El trabajador está expuesto a peligro de caída, tropiezo, vuelco, majones y aplastamiento	1) Sólo trabajadores con certificación actual (dentro de los últimos 4 años) serán autorizados para manejar PEMP.
		2) Esté atento a obstrucciones, huecos en la losa, bordes, etc., y resuélvalos antes de empezar.
		3) En andamios tipo Baker, se requieren rieles de protección cuando la altura es de 1.82m o más. Los rieles se necesitan a menores alturas si es posible.
		4) Frene las llantas del andamio antes de usar.
Paso #2 Instalación de paneles		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Instalar paneles de sonido.	El trabajador está expuesto a cortadas, distensiones, caídas e inhalación de gases de los adhesivos químicos.	1) Al usar adhesivos, revise todas las Hojas de datos de seguridad (SDS), y monte un punto de trabajo en un área bien ventilada.
		2) Planee bien el material a usar para minimizar la manipulación.
		3) Posiciones el cuerpo al frente del trabajo para evitar estiramientos o giros extra.
		4) Use medios mecánicos de ser posible, como elevadores tipo Duct para colocar paneles.
		5) Planee bien el tamaño del equipo, para asegurar que hay suficientes personas para manejar los materiales.

[Haga clic aquí para firmar](#)