



**FRED SHEARER & SONS, INC.**  
ESTABLISHED 1916

<b>Análisis de riesgos laborales</b>		<b>JHA nº 30</b>
<b>Título del trabajo/tarea: cubrir y limpiar</b>		
<b>Procedimiento de trabajo seguro:</b>		<b>Revisado en nov. 2024</b>
Este JHA es para el recubrimiento seguro y con éxito de acabados existentes o nuevos y la limpieza del lugar de trabajo. Se hace hincapié en el uso del EPI adecuado y en la gestión del polvo.		
<b>LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER EL JHA Nº 0 ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA</b>		
Revise los JHA: nº 26 Manipulación de materiales		
<b>Paso nº 1 Cubrimiento general de la obra</b>		
<b>Pasos para completar el trabajo</b>	<b>Peligros</b>	<b>Medidas preventivas</b>
Cubrir y proteger tanto los acabados nuevos como los ya existentes.	El trabajador puede estar expuesto a torceduras y esguinces.	1) Estire y flexione antes de empezar el turno y después de comer. Estire a lo largo del turno cuando sea necesario para reducir o eliminar las distensiones musculares. 2) Utilice técnicas de levantamiento adecuadas y pida ayuda con cargas pesadas e incómodas. 3) Evite torcerse mientras levanta peso.
	El trabajador puede exponerse a tropezones, caídas y golpes.	1) Asegure todos los materiales de cobertura para que no creen peligro de tropiezo o molestias. 2) Cree puntos de acceso y salida apropiados que se adapten a los trabajadores y al trabajo que se esté realizando. 3) Elimine cualquier peligro o riesgo potencial antes de cubrirlo. 4) El material cubierto debe asegurarse contra cualquier inclemencia del tiempo o posibles daños comerciales. 5) Siga las normas de seguridad adecuadas con las cuchillas cuando corte papel o plástico. Se recomienda el uso de una cuchilla retráctil.
<b>Paso nº 2 Limpieza general del lugar de trabajo</b>		
<b>Pasos para completar el trabajo</b>	<b>Peligros</b>	<b>Medidas preventivas</b>
Limpieza del lugar de trabajo.	Los trabajadores pueden estar expuestos a resbalones, tropezos, caídas, golpes y cortes.	1) Para maximizar la eficacia, planifique la limpieza de forma que no tenga que repetirla. 2) Doble el material de cobertura sobre sí mismo, para que el material suelto no caiga al piso y se contenga el polvo.



**FRED SHEARER & SONS, INC.**

**ESTABLISHED 1916**

		3) Coloque el material de cobertura y los escombros inmediatamente en los carros de descarga.
		4) Utilice "Kleene Sweep" o un aditivo similar al barrer para minimizar el polvo.
		5) Utilice rascadores de piso para el material que se haya adherido al piso.

[Haga clic aquí para firmar](#)